



Betriebsart / Mode M1: Warmwasser / Hotwater



Anschlussbelegung Terminal assignment



ACHTUNG: Wird kein my-PV Temperatursensor verwendet, ist am Heizstab ein Bimetall-Thermostat erforderlich!
ATTENTION: If no my-PV temperature sensor is used, a bimetallic thermostat is required on the immersion heater!